






es nuestra prioridad



POR TU SEGURIDAD

debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

USO DEL EPP

(ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

IMPORTANTE



Las Normas de Seguridad son exigidas para tu protección, requerimos de tu apoyo para el cumplimiento.



Se recomienda traer tus propios EPP'S, es necesario que estén en buen estado.



Durante la estancia en Ternium, es obligatorio el uso del EPP en las instalaciones.

EPP'S REQUERIDOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA



PRECAUCIONES a tener en cuenta en el área



Solo ingresar a las bodegas de cargue si nuestro personal te habilita y te guía.



Al ingresar, valida que no se esté realizando ninguna operación de cargue o se tenga alguna carga suspendida.



Al ingresar a la bodega y descender, el vehículo debe estar apagado y ubicar dos cuñas en las llantas delanteras lado conductor



Al momento de descender del vehículo, el conductor debe dirigirse hacia las zonas de estancia que están habilitadas para la espera, el conductor no puede permanecer en las bodegas al momento del cargue



El vehículo debe transitar a paso de hombre.

REQUISITOS DE INGRESO para ti y tu vehículo



Planilla de pagos (EPS, ARL y pensión).



El vehículo debe tener pito de alarma de reversa.



Debes contar con cuñas para ubicar en el vehículo al descender, si no cuentas con ellas, solicítalas al personal de Ternium.



Si la carga está por fuera del vehículo debes contar con el aviso de carga larga.



Debes contar con amarras, cuerdas o cadenas en buen estado para realizar el aseguramiento de la carga.



En nuestras instalaciones está prohibido realizar intervenciones mecánicas. En caso de que se requieran, favor contactar personal de Ternium.







1. Evita exponerte a zonas de atrapamiento.



2. Cumple con el **Bloqueo Efectivo** y asegura cero energía antes de intervenir equipos.



3. Utiliza arnés, línea de vida y acordonamiento al **trabajar en altura.**



4. Mantén distancia segura de cargas suspendidas.



5. Asegúrate de conocer las Hojas de Seguridad y las medidas de emergencia antes de trabajar con gases y sustancias peligrosas.



6. Ingresa al espacio confinado **solo con autorización.**



7. Opera el equipo móvil para el cual estás certificado. Si interactúas con equipos en movimiento, mantén una distancia segura.



8. Trabaja en instalaciones eléctricas solo si estás capacitado y cuentas con el EPP específico.



9. Realiza el trabajo en caliente **solo si cuentas con autorización** y estás capacitado.



10. Cumple siempre con los procedimientos, nunca tomes atajos, respeta la señalización y utiliza el EPP establecido.

Para retirar material de nuestras instalaciones ten en cuenta el tipo

DE VEHÍCULO:



Automóvil:

- Capacidad: 500 kg
- Material: chipa y alambre recocido en rollo



Camioneta:

- Capacidad: 1 tonelada
- Material: chipa y alambre recocido en rollo + malla rollo



Camioneta con estructura:

- Capacidad: 1.5 toneladas
- Material: material hasta 6 metros



Camión doble troque 3 ejes:

- Capacidad: hasta 15 toneladas
- Material: hasta 6 o 9 metros con estructura



Camión sencillo 2 ejes:

Turbo

- Capacidad: 5 toneladas
- Material: material hasta 6 metros o 9 metros con estructura

Sencillo

- Capacidad: 10 toneladas
- Material: material hasta 6 metros o 9 metros con estructura



Mini mula:

- Capacidad: hasta 20 toneladas
- Material: 6, 9 y 12 metros



Tracto mula:

- Capacidad: hasta 35 toneladas
- Material: 6, 9 y 12 metros
- Nota: Te recordamos que, dentro de nuestras instalaciones, el servicio de corte sólo lo realiza el personal Ternium, y acordado previamente en la negociación de su compra.
- Recuerda que no está permitido el cargue de material en Volquetas, Caballos o Carrozas.

PASOS PARA RETIRAR EL MATERIAL

CEDIS / Plantas de Ternium Colombia



Ingreso a las instalaciones.



Diríjase al **área de ventas** para realizar su compra.



Entregar Soporte de Pago **



Charla de seguridad.




Entrega de **EPP**.



Se entrega guía de transporte (si no hay báscula, pasar al punto 8).



Abrir peso en **zona de báscula.**



Zona de despachos.



Cierre de peso en zona de báscula.



Reclame su factura.



Verificación de la salida en portería.



Salida.

FORMA DE PAGO:

El recaudo será con pagos en cheque o con tarjeta débito y crédito, a través de datáfonos. Para consignaciones en efectivo, deberán dirigirse al banco y llevar al CEDI el soporte de consignación, y esperar un día hábil para su aplicación.



servicioalcliente@ternium.com.co



310 675 00 69 **Línea gratuita:** 01 8000 114 114

www.ternium.com.co



TERNIUM COLOMBIA

Oficinas Generales:

Carrera 42 # 26 - 18 Itagüí, Antioquia Tel: (57 4) 444 77 99 Fax: (57 4) 372 02 31

CEDI Medellín:

Carrera 52 # 39 - 59 Carabobo con los Huesos Medellín, Antioquia Tel: (57 4) 232 30 22

Planta Manizales:

Km 2 Vía Termales La Enea Manizales, Caldas Tel: (57 6) 899 76 00 Fax: (57 6) 825 93 04

CEDI Manizales:

Carrera 32 # 107 - 17 La Enea Manizales, Caldas Tel: (57 6) 873 88 44

CEDI Bucaramanga:

Parque Industial Etapa 1 manzana B Calle D-28, bodega 5 Sobre la vía chimitá Cel: 311 764 18 75

Oficinas Comerciales: Carrera 11A # 97A - 19

Interior 503

Bogotá, Cundinamarca
Tel: (57 1) 636 29 20
Fax: (57 1) 642 89 41

CEDI Bogotá:

Carrera 128 # 15A - 36 Bogotá, Fontibón Tel: (57 1) 401 25 25

Planta Cali:

Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa 4, Lote 2 Puerto Tejada, Cauca Tel: (57 2) 825 99 46 Fax: (57 2) 825 99 46

CEDI Cali:

Calle 13 # 23 - 130 Bodega 3 Acopi, Yumbo Tel: (57 2) 608 40 00

Planta Barranquilla:

Parque Industrial Malambo, PIMSA Bloque 23 Bodega 4 - 10 Barranquilla, Atlántico Tel: (57 5) 381 90 00

CEDI Montería:

Parque Industrial San Jerónimo KM 3 vía Montería - Planeta Rica manzana B, lotes 4, 5 - 16, 17 Montería, Córdoba Tel: (57 4) 795 75 11

